

## КОДЫ НЕИСПРАВНОСТЕЙ КОНТРОЛЛЕРА VS-9.2 для ЗМЗ-5143/ЕВРО-3

Код	Наименование неисправности (ошибки) ЭСУД или контроллера
Pxxxx	Тестер не идентифицирует ошибку, если код не совпадает с указанными ниже
P0117	Низкий уровень сигнала в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости
P0118	Высокий уровень сигнала в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости
P0122	Низкий уровень сигнала в цепи датчика положения рычага ТНВД
P0123	Высокий уровень сигнала в цепи датчика положения рычага ТНВД
P0380	Неисправность цепи управления реле свечей накаливания
P0487	Обрыв цепи управления клапаном рециркуляции
P0489	Короткое замыкание на «Бортсеть» цепи управления клапаном рециркуляции
P0490	Короткое замыкание на «Массу» цепи управления клапаном рециркуляции
P0650	Неисправность цепи управления лампой MIL (Check Engine)
P0655	Неисправность цепи управления лампой прогрева (накала) двигателя
P1106	Высокий уровень сигнала в силовой цепи свечей накаливания (залипли контакты реле свечей накаливания)
P1107	Низкий уровень сигнала в силовой цепи свечей накаливания (обрыв цепи)

Примечание: ТНВД – топливный насос высокого давления.